

Montageanleitung

P606 Betoneinbaugehäuse XL 300



Im Ortbeton Kompakt: auf Schalung nageln, im Fertigteilwerk: auf Schaltisch kleben.



Werkzeuglose und absolut betondichte Einführung für Kabel oder die Rohrgrößen M20 und M25.



Die Dose wird mit einer Metallplatte für erhöhte Stabilität und optimale Wärmeableitung verschlossen.

Assembly instruction

P606 Concrete housing XL 300



In cast-in-place concrete Compact: nail to formwork, in precast: glue to formwork table.



Tool-free and absolutely concrete-tight insertion for cables or pipe sizes M20 and M25.



The can is closed with a metal plate for increased stability and optimal heat dissipation..